

BRUKERMANUAL FOR HYLSEVASKER

PS-20 og PS-30

Takk for at du valgte Engbo Match som din leverandør. Les bruksanvisningen nøye før du setter i gang vasking, og du vil få mye glede og nytte av hylsevaskeren. Hylsene vil bli like rene innvendig som utvendig. Dette vil føre til stabilt volum innvendig i hylsene som igjen bidrar til ammunisjon med høy presisjon.



VIKTIG!

INFORMASJON VEDR. SIKKERHET (Skal leses før strøm tilkobles.)

Hylsevaskeren skal:

- Brukes **KUN** som beskrevet i bruksanvisningen og av personer som er ved sin fulle bevissthet.
- **KUN** demonteres eller repareres av autoriserte personer.
- **IKKE** være tilkoblet strøm når væske påfylles.
- **IKKE** dyppes i vann.
- **ALDRI** brukes uten at væske er fylt på iht. bruksanvisningen.
- **IKKE** brukes hvis strømkabelen eller kontakten er skadet.

Vær også oppmerksom på følgende:

- **IKKE** berør strømkontakten med våt hånd.
- Trekk ut strømkontakten etter bruk.
- Hvis hylsevaskeren ikke virker som den skal eller har vært i vann, skal den returneres til nærmeste forhandler for kontroll og reparasjon.
- Hylsevaskeren skal **IKKE** utsettes for hete og skal plasseres på en tørr og plan flate slik at man unngår at den utsettes for vann eller annen væske.
- Dersom hylsevaskeren har falt i vann eller annen væske **MÅ** strømkabelen frakobles før man berører den.
- Hylsevaskeren **SKAL** holdes under oppsikt når den er tilkoblet strømmettet.
- Hylser, eller annet annet man ønsker å rense må **ALDRI** legges direkte ned i bunnen av karet. Hylsene skal monteres på hylsebrett. Annet som ønskes rengjort skal legges i spesialkurv (ekstrautstyr).
- Bruk **ALDRI** sterke syrer eller baser til rensevæske. Følg de anbefalte tilsetningene
- Feilaktig tilkobling eller bruk vil føre til frafall av enhver garanti.

BRUKSANVISNING

1. Før bruk må hylsebrettet monteres. Pinnene skal monteres på den plane siden av brettet. (Den siden av brettet som har Engbo logo.) Den svakt buede undersiden av brettet vil passe ned i karet.



2. Trykk en pinne av gangen ned i hullene med minst diameter. Hold brettet ned til et stabilt underlag og bruk gjerne en tang som vist på bildet. Trykk pinnene inn til de smetter på plass med et "knepp".



3. Før tomhylsene vaskes, må tenneheftene fjernes og hylsene plasseres i hylsebrettet som vist på bildet.

NB! Hylsene må **ALDRI** legges direkte ned i bunnen av karet da dette kan skade karet. I tillegg vil det oppstå luftlommer innvendig i hylsene som fører til at rensing ikke utføres.

4. Fjern lokket og plasser hylsebrettet i karet. Benytt gjerne en tang til å løfte hylsebrettet opp i og ut av karet med. Fyll deretter vann. Vannet skal dekke hylsebunnen, men ikke overstige max. merket i karet. For effektiv rengjøring kan man tilføre en dråpe oppvaskmiddel og en teskje sitronsyre. (Kan normalt kjøpes i matvarebutikker.)



NB! Bruk uten væske i karet vil skade hylsevaskeren.

5. Legg lokket på plass og plugg inn strømkontakten.
6. Skru på "TIMER" bryteren for å starte rensing. Indikasjonslampen for at vaskeren er i bruk vil tennes.
7. Ønsker man å varme opp vannet under rensing, skru på "HEATING" bryteren. Indikasjonslampen for at varemfunksjonen er i bruk vil tennes.
8. Hvor lang tid vaskeren og hvor høy temperatur som bør benyttes avhenger av hvor skitne hylsene er. Normalt vil en vasketid på ca 20 min og en temperatur på 40°C være tilstrekkelig. **NB! Høyere temperatur enn dette kan føre til at plasten i hylsebrettet blir myk.**
9. Under vasking vil man høre en lyd fra vaskeren som vil vibrere med høyfrekvente svingninger.
10. Dersom hetteleiet ikke blir helt rent, kan man hjelpe til ved å skrubbe litt med en oppvaskbørste. **NB! Må kun gjøres når vaskeren er avslått.**
11. Etter vask skylles hylsene i hylsebrettet godt under rennende varmt vann og settes til tørk. Effektiv tørking oppnås ved å sette brettet med hylsene f. eks. på et varmt badegulv.

12. **VIKTIG!** Man må forsikre seg om at hylsene er tørre både utvendig og innvendig før man fyller krutt. Vått krutt vil føre til dårlig presisjon på ammunisjonen og kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.



| Spesifikasjoner | PS-20 | PS-30 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Nettspenning | AC 220-240V 50-60Hz | AC 220-240V 50-60Hz |
| Dimensjon utvendig | 265x165x235 mm | 330x180x310 mm |
| Dimensjon væskekar | 240x135x100 mm | 330x150x150 mm |
| Vekt | 3,7 KG | 6,2 KG |
| Materiale | Rustfritt stål | Rustfritt stål |
| Effekt vask | 120 W | 180 W |
| Effekt varme | 100 W | 200 W |
| Frekvens | 40 KHz | 40 KHz |
| Kapasitet vaskekar | 3,2 l | 6,5 l |
| Timer | 1 – 30 min | 1 – 30 min |
| Antall medf. hylsebrett | 1 | 2 |

Vi ønsker lykke til med din nye ultralyd hylsevasker!
Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål.

Mvh
Engbo Match AS

Engbo Match AS
Nedre Fjærholmvei 19,
3132 Husøysund

+47 90842788
support@engbomatch.no
www.engbomatch.no

Org. nr. 896866842MVA
Bank kto. 2500 22 61602